TH-T-718A Air Screwdriver



Part No.	Description	Q'ty		Part No.	Description	Q'ty	
TH-P-718A-01-104-03	ROTOR BLADE	6		TH-P-718A-25-702-08	AIR INLET (PT)	1	
TH-P-718A-02-200-04	O-RING (P4x1.9)	1		TH-P-718A-26-703-06	MUFFLER	1	
TH-P-718A-02-201-03	O-RING (P11x1.5)	1		TH-P-718A-31-703-01	HOOK	1	
TH-P-718A-02-201-05	O-RING (P11x2.4)	1		TH-P-718A-35-708-07	ROTOR	1	
TH-P-718A-02-201-10	O-RING (P15.5x1.5)	1		TH-P-718A-36-503-18	FRONT PLATE	1	
TH-P-718A-03-700-04	STEEL BALL (ϕ 4mm)	2		TH-P-718A-37-503-05	REAR PLATE	1	
TH-P-718A-03-700-07	STEEL BALL (ϕ 3.175mm)	2		TH-P-718A-38-504-08	CYLINDER	1	
TH-P-718A-04-700-03	PIN (ϕ 2x6)	2		TH-P-718A-39-504-01	BOLT	1	
TH-P-718A-04-702-04	PIN (ϕ 3x24)	2		TH-P-718A-40-703-03	HAMMER	2	
TH-P-718A-05-701-05	PIN (ϕ 2x14)	1		TH-P-718A-41-704-02	HAMMER CASE	1	
TH-P-718A-06-700-01	SPRING	2		TH-P-718A-43-703-01	HAMMER CAM	1	
TH-P-718A-06-701-04	SPRING	1		TH-P-718A-45-703-04	ADJUSTER	1	
TH-P-718A-08-701-05	SPRING	1		TH-P-718A-51-701-03	BUSHING	1	
TH-P-718A-12-701-07	RETAINING RING	1		TH-P-718A-51-703-03	BUSHING	1	
TH-P-718A-13-401-01	SCREW	1		TH-P-718A-51-802-01	BUSHING	1	
TH-P-718A-13-700-04	SCREW	1		TH-P-718A-52-501-02	WASHER	1	
TH-P-718A-14-701-01	OIL SEAL	1		TH-P-718A-52-701-07	WASHER	1	
TH-P-718A-14-702-01	OIL SEAL	1		TH-P-718A-54-702-01	RING	1	
TH-P-718A-15-702-04	BALL BEARING (R6)	2		TH-P-718A-74-707-35	ANVIL	1	
TH-P-718A-17-302-01	SWITCH LEVER	1		TH-P-718A-75-606-02	FRONT CAP	1	
TH-P-718A-18-502-04	REVERSE VALVE	1		TH-P-718A-79-609-03	HANDLE	1	
TH-P-718A-18-702-04	REVERSE VALVE	1		TH-P-718A-TS-RS-03	SWITCH LEVER SET	1	
TH-P-718A-19-702-02	SPEED SWITCH	1					
TH-P-718A-21-703-01	WASHER	1					
TH-P-718A-24-706-03	VALVE ROD	1					